

板橋区立文化会館大ホール 音響機材リスト

大ホール						
音響室ミキシングコンソール	*AVID VENUE D-Show 48in 36out	1	ダイナミックマイク	SHURE SM57	8	
	移動用ミキシングコンソール	Sound Craft Si Expression 2 24in		1	SHURE SM58	14
プロセニアムスピーカ(LCR)	*JBL VS3215-6 (上・下段個別可)	6		SHURE Beta57A	3	
ステージサイドスピーカ (L6組 R6組)	*JBL VS3215-6	2		SHURE Beta58A	3	
	*JBL VS3215-9	2		SHURE SM58S	2	
	*JBL SP128S(Subwoofer)	4		SENNHEISER MD431 II	3	
	*JBL SP212-9	4		SENNHEISER MD421	3	
フロントスピーカ	*ALTEC 409-32TB	6		SENNHEISER MD441	1	
ウォールスピーカ	*Electro-Voice SL12-2V	16		三点吊用マイクセット	DPA 3506A (4006×2) (無指向性)	1
仮設メインスピーカ (4/2が2セット)	L-Acoustics ARCS	8			DPA ST4011A (単一指向性)	2
	L-Acoustics SB218	4	NEUMANN USM69i		1	
仮設メインスピーカ用 パワーアンプセット	Amcron MA-3600VZ	6	コンデンサーマイク *注 大ホール・小ホール 兼用です	NEUMANN KM184	6	
	XtaElectronics DP244	2		NEUMANN KM140	12	
固定ハネ返りスピーカ	*NEXO PS10	2		AK45 (同上用カプセル)	7	
モニタースピーカ	Electeo-Voice Sx300 (スタンド付)	4		AK50 (同上用カプセル)	8	
	NEXO PS10	2		NEUMANN KM A nx	4	
	NEXO PS15	2		KK184 nx (同上用カプセル)	4	
サイドフィル用モニタースピーカ	NEXO PS15 (2台1セット)	2		KK185 nx (同上用カプセル)	4	
映写用スピーカ	Electeo-Voice TS9040D	3		DPA d:vote VO4099Hi	4	
CDデッキ	TASCAM CD6010	2		NEUMANN KMS105 (ボーカル用)	4	
	SONY CDP-D500	2		NEUMANN KMR8limt (ガンタイプ)	5	
	*TASCAM CD6010	1	AKG C414XLS	4		
CDレコーダー	TASCAM CDRW-901SL	2	Amcron Pcc-160	7		
	*TASCAM CDRW-901MK II	3	DI	COUNTRYMAN TYPY85	4	
MDデッキ	TASCAM MD-801R MK II	2	マイクスタンド	TAKASAGO MF-18TM (中ニ)	10	
	TASCAM MD-CD1BMK III	1		TAKASAGO MF209 (小フレキ)	6	
	*TASCAM MD-CD1BMK III	2		K&M ST-210/2B	12	
DATデッキ	*SONY PCM-R700	1		K&M ST259B	8	
カセットデッキ	TASCAM 122 MK III	4		TAKASAGO MS27 (卓上)	4	
グラフィックイコライザ	KLARK-TEKNIK DN360	2		重量卓上フレキ	6	
	BSS FCS-960	1				
コンプレッサ/リミッタ	dbx 160A	2	PA電源	上手C型 7口		
デジタルリバーブ	Lexcon PCM81	1		下手C型 7口		
		YAMAHA SPX-1000	1	客席PA電源	客席中央 C型1口	
			客席後方 C型2口			
ワイヤレスマイク	SHURE UC2 58JB (ハンド)	6	*印の機材は調整室、スピーカ室等固定機材です 音響室の貸し出しはしていません			
	SHURE UC1 WL185 (ピン)	6				
上記用ヘッドセットマイク	SHURE SM35	2	2016年4月現在			

板橋区立文化会館小ホール 音響機材リスト

小ホール						
音響室ミキシングコンソール	*AVID VENUE D-Show Profile 48in 36out	1	三点吊用マイクセット	DPA 3506A (4006×2) (無指向性)	1	
				NEUMANN USM69i	1	
移動用ミキシングコンソール	Sound Craft Si Expression 1 16in	1	コンデンサーマイク *注 大ホール小ホール 兼用です	NEUMANN KM184	6	
				NEUMANN KM140	12	
プロセニアムスピーカ	*NEXO PS15	3		AK45 (同上用カプセル)	7	
ステージサイドスピーカ	*NEXO Alpha EF-C	2		AK50 (同上用カプセル)	8	
ウォールスピーカ	*Electro-Voice SL12-2V	5		NEUMANN KM A nx	4	
ステージフロントスピーカ	*ALTEC 409-32T	4		KK184 nx (同上用カプセル)	4	
固定ハネ返りスピーカ	*NEXO PS10	2		KK185 nx (同上用カプセル)	4	
	Electeo-Voice Sx300 (スタンド付)	2		DPA d:vote VO4099Hi	4	
モニタースピーカ	NEXO PS10	2		NEUMANN KMS105 (ボーカル用)	4	
				NEUMANN KMR8limt (ガンタイプ)	5	
CDデッキ	TASCAM CD6010	2		AKG C414XLS	4	
	*TASCAM CD6010	1		Amcron Pcc-160	7	
CDレコーダー	TASCAM CDRW-901SL	2		DI	COUNTRYMAN TYPY85	4
	*TASCAM CDRW-901MK II	3				
MDデッキ	TASCAM MD-801R MK II	2		マイクスタンド	TAKASAGO MF209	5
	*TASCAM MD-CD1BMK III	1	K&M ST-210/2B		6	
DATデッキ	*SONY PCM-R700	1	K&M ST259B		7	
カセットデッキ	TASCAM 122 MK III	4	TAKASAGO MS27(卓上)		2	
			重量卓上フレキ		4	
グラフィックイコライザ	KLARK-TEKNIK DN360	1				
コンプレッサ/リミッタ	dbx 160A	2				
デジタルリバーブ	YAMAHA SPX-900	1				
ワイヤレスマイク	SHURE UC2 Beta87 (ハンド)	6				
	SHURE UC1 WL185 (ピン)	6				
ダイナミックマイク	SHURE SM57	4	PA電源	上手C型 3口		
	SHURE SM58	8		下手C型 3口		
	SHURE Beta57A	2		下手網元 C型1口		
	SHURE Beta58A	2	客席PA電源	客席後方 C型2口		
	SHURE SM58S	2	*印の機材は調整室、スピーカ室等固定機材です 音響室の貸し出しはしていません			
	SENNHEISER MD431 II	1				
SENNHEISER MD421	2	2016年4月現在				